

# MTC 簡易操作說明

MTC-400A為觸控式面板，操作時只須輕輕碰觸即可，無須用力或長時間按壓



功 能	說 明	操作說明
上課	按下『上課』鍵後：電腦開機、觸控電視或投影機開機、電動布幕下降	按  按鍵
下課	按下『下課』鍵後：電腦關機、觸控電視或投影機關機、電動布幕上升	按  按鍵
訊號切換	可任意切換4組HDMI訊號來源，如：電腦、筆記型電腦...等設備	按     按鍵
投影開/關	將『投影機』或『觸控電視』...等顯示設備開啟或關閉	按  按鍵：開機   按  按鍵：關機
電腦開/關	控制電腦開關機：可將桌上型電腦開啟或關閉	按  按鍵，電腦開機；再按一下  按鍵，電腦關機
布幕上升/下降	控制電動布幕：可將電動布幕上升或下降	按  按鍵：布幕上升   按  按鍵：布幕下降
AC電源開/關	控制AC電源，但設備電源必須接至控制器之AC OUT	按  按鍵：AC電源開   按  按鍵：AC電源關
音量控制	調整控制器內建擴大機之音量增音、減音、靜音	按  按鍵；紅燈恆亮表示音量最大 按  按鍵；紅燈恆亮表示音量最小 按  按鍵；音量靜音

